Panasonic

保証書付き

取扱説明書

USB モバイル電源

QE-QL102 USBモバイル電源(1430)



このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがと うございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説 明書とともに大切に保管してください。


QE-QL102TR

Panasonic

持込修理

USBモバイル電源保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書に記載してお ります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げ の販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。



パナソニック株式会社 三洋電機株式会社 エナジー社 充電システムビジネスユニット 〒 570 - 8511 大阪府守口市松下町1番1号 TEL (06) 6991 - 1141 ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りい ただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分し て、説明しています。 **危険**「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 注意「軽傷を負うことや、財産おそれがある内容」です。 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

危険

■分解・改造しない



■パソコンなどのUSB-A型出 力端子または別売の専用AC アダプターで充電する

パソコンなどの USB-A 型出力端子または別売の 専用 AC アダプターを使 用しないと、発熱、発火 感電、けがの原因になり ます。

■ポケットの中などからだに触 れた状態で機器へ給電しない



発熱しやけどの原因に なります。

「■火の中に入れたり、加熱、高温 での充電・使用・放置をしない

発熱や破裂、発火の原因 になります。


の場所に放置しない

になります。

■直射日光のあたる場所や高温 「■物を載せたり、落下しやすい 発熱や破裂、発火の原因

ところに置かない

■使用時以外は、専用 USB コー ドや別売の専用ACアダプター を USB 端子やコンセントから



を使って充電しない

になります。

■ 自動車のシガーライターなど 発熱や発火、感電の原因

「■ DC出力コードを引っ張らない けがの原因になります。

■水やその他の液体を入れたり、 濡らしたりしない

> 発熱や発火の原因に なります。

■ぬれた手で、専用USBコード、 別売の専用 AC アダプターの 抜き差しをしない

発火や感電の原因に なります。

■端子部に金属類を差し込まない ■専用USBコード、別売の専用

発熱や発 の原因に なります。

ほこりなどは定期的にとる

因になります。

プラグにほこりなどがた

まると、発火や感電の原


ACアダプターは根元まで確 実に差し込む 差し込みが不完全な場合

発火や感電の原因になり

■別売の専用ACアダプターの ■お子さまが使用の際には、保

> 護者が正しい使いかたを十分 に教える 感電やけがの原因にな ります。

■別売の専用ACアダプターを 破損するようなことはしない



⚠ 注意

■0℃~40℃以外の場所で使用 しない

電池が液もれ・発熱・破裂する原用になった。

使用・保管する 発熱や発火、感電の原因 になります。

■湿気やほこりの少ない場所で

発熱や発火、感電、けが の原因になります。

■専用 USB コードや別売の専用 AC アダプターが傷んだり、 USB 端子やコンセントの差し 込みがゆるいときは使用しない

発火や感電の原因にな ります。

■ DC 出力コードを持って振り 回さない

けがの原因になります。

- USB 出力端子に接続した機器を充電できる USB モバイル電源
- パソコンなどの USB-A 型出力端子から充電することもできます。
- バッテリー残量および充電状態の目安を3段階の色でお知らせし ます。

使用上のお願い

特長

- 充電完了した USB モバイル電源を続けて充電しないでください。 ご使用になった後に充電してください。充電完了した USB モバ イル電源でも再充電すると発光表示部が数秒間点灯します。
- ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、USB モバイル電源を 1m以上離してください。
- ●使用中や充電中は、USB モバイル電源があたたかくなりますが、 異常ではありません。
- ●使用中や充電中は、「ジー」という小さな音が聞こえることがあり ますが、故障ではありません。
- 使用機器の機種により USB モバイル電源と使用機器の充電表示 が同時に消えない場合がありますが異常ではありません。使用機 器の充電表示が消えると充電完了です。
- 使用機器のバッテリー容量と USB モバイル電源のバッテリー容 量により、使用機器が満充電にならない場合があります。USB モ バイル電源のバッテリー残量がなくなり充電が終了した場合も、 USB モバイル電源と使用機器の充電表示は消えます。
- USB モバイル電源で給電しながら、携帯電話などを使用すること もできますが、携帯電話などのバッテリーが充電されずにバッテ リー残量が減っていく場合があります。
- 給電中は、USB モバイル電源を充電することはできません。
- ●初めてご使用になるとき、長期間ご使用にならなかったときは、 ご使用前に必ず充電してください。
- ●満充電状態、または電池残量のない状態での保管は、お避けくだ さい。電池の性能や寿命の低下の原因になります。
- USB モバイル電源が利用可能な適合機種は、下記 URL でご確認 ください。また、下の QR コードからもアクセスできます。当社 にて検証された機器以外での不具合には対応しかねますので、ご 了承ください。

http://p-mp.jp/chargepad/qi/



●家庭用コンセントから充電する場合は、純正の専用 AC アダプター をお買い求めください(お買い上げの販売店で取り扱っています。)。 純正以外のものを使うと本体が故障し、発煙・発火するおそれがあり

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■ まず、お買い求め先へご相談ください

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(10~11ページ)でご確認のあと、直ら ないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご 連絡ください。

●製品名	USB モバイル電源(1430)	
●品番	QE-QL102	
故障の状況	できるだけ具体的に	

- ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添 えてご持参ください。
- 保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間 (ただし内蔵のリチウム イオン電池は除く)
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修 理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための 部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談くだ

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑 時に数分で切れる場合があります。

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

365日 パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時} 電話 プリー ダイヤル **0120-878-365** ※携帯電話・PHSからもご利用にな 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「510井」を押してください。 番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open:9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト http://club.panasonic.jp/repair/ インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ジー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情 報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容 「は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただく ときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場 合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお 問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく 場合がございます。

札 幌 ☎ (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7

11.34-344	札幌	25 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-
北海道	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
地区	帯広	23 (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
-01	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
	青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	23 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
# 10 114 127	岩手	25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区	宮城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	25 (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
	栃木	3 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	3 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	3 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
学 郭 區	埼玉	3 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏	千葉	3 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
地区	東京	3 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-1
	山梨	3 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	3 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	3 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	3 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	3 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	3 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	3 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡	a (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	3 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	変 和 岐 阜	B (058)278-6720	
	三重	3 (059)254-5520	岐阜市中鶉4丁目42 津市久居野村町字山神421
			守山市水保町1166番地の1
	滋賀	1 (077)582-5021	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	京都	1 (075)646-2123	
近畿地区	大阪奈良	5 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
			大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	1 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	1 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	1 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	1 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	1 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	出雲	2 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	1 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	1 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	中口	1 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	2 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
四国地区	徳島	1 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	1 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	1 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	8 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町304
	長崎	2 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	23 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	1 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	25 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	2 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	沖縄	1 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
1 4-2-10 F.			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご 了承ください。

最新の『各地域の修理ご相談窓口』はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

6 3 5



専用 USB コード (約 30cm)

別売品

品名: USB モバイル電源対応 AC アダプター




*オープン価格の商品の価格は販売店にお問合せください。

各部のなまえ


< USB モバイル電源>

USB ブッシュ



USB モバイル電源の充電のしかた `

使いかた



- $oldsymbol{1}_{\star}$ USB モバイル電源の USB ブッシュをはずします。 $oldsymbol{1}_{\star}$ USB モバイル電源の USB ブッシュをはずします。
- 2. 付属の専用 USB コードの USB-microB 型プラ グを、USB モバイル電源の USB-microB 型入 力端子に差し込みます。
- 3. 付属の専用 USB コードの USB-A 型プラグを、 起動しているパソコンなどの USB 端子に差し込 むと、充電が始まります。
- 充電中は発光表示部が点灯します(10ページ「発光表示の見か た」参照)。
- 充電の際は、パソコンなどの USB-A 型出力端子に別の機器を接 続しないでください。
- 4. 充電が完了すると発光表示部が消灯します。
- 充電時間の目安:約4時間
- 5. 充電が完了したら、付属の専用 USB コードを はずし、USB ブッシュをもとにもどしてくださ い。

※別売の専用ACアダプターを使用すると、家庭用コンセントからも充 電できます(7ページ「別売品」参照)。

(使用機器への給電のしかた)



- 2. 使用機器の端子に USB モバイル電源の USBmicroB 型プラグを差し込みます。
- **3.** DC 出力ボタンを押します。
- ●発光表示部が点灯している場合は、正常に出力しています(10 ページ「発光表示の見かた」参照)。
- 4. 機器への給電が終わったら、DC 出力ボタンを押 してオフにします。
 - ●発光表示部が消灯します。
- 5. 機器から USB ブッシュをはずしてもとにもどし ます。

お手持ちの機器が対応しているか機器の取扱説明書などでご確認の 上、ご使用ください。

- ●機器によっては本体の定格 (DC5V/500mA) を大きく超える電 力が必要なものがあります。そのような機器に接続すると、本製 品の保護機能が働いてご使用になれない場合があります。
- USB コードを介して、受電と同時にパソコン側と通信を行う機器 に、使用できないことがあります。
- 給電中は、USB モバイル電源を充電できません。

発光表示の見かた

<充電時>

表示状態	色	状況	バッテリー残量
点灯	赤	充電中	約 30%以下
	橙	充電中	約 30 ~ 60%
	緑	充電中	約 60%以上
早点滅 (約 0.5 秒おき)	赤	故障 (お買い上げの販売店に お問合せください)	-
消灯*	_	充電完了	100%
ツナホナりていたい担人+ ナりナナ 10 11 0 ご 「サ度かたりし田・			

※充電されていない場合もあります。→ 10 ~ 11 ページ「故障かな?と思っ

<給電時>

色	状況	バッテリー残量
緑	DC 出力中(給電中)	約 60~100%
橙	DC 出力中(給電中)	約 30 ~ 60%
赤	DC 出力中(給電中)	約 30%以下
_	出力停止(給電停止)	_
	緑橙	R

※故障している可能性があります。 \rightarrow 10 \sim 11 ページ「故障かな?と思ったら」を参照し、それでも消灯している場合は、お買い上げの販売店へご相談くだ

<残量表示>

現象

表示状態	色	状況	バッテリー残量
点灯	緑	使用可(充電不要)	約 60 ~ 100%
	橙	使用可	約 30 ~ 60%
	赤	充電必要	約 30%以下

リチウムイオン電池のリサイクルについてのお願い

充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用していま す。ご不要になった充電式電池は廃棄せず端子にテープ などを貼り付け、絶縁してから充電式電池リサイクル協 **Li-ion 00** 力店にお渡しください。

リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして廃棄しない でください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収 集車などで破壊されてショートし、発火、発煙の原因に なります。

付属品はお近くの販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。



http://club.panasonic.co.ip/mall/

愛『青点 検』 ● 長年ご使用の USB モバイル電源の点検を!



● 充電中、異常な音 こんな がする。 **症状は** ● USB モバイル電 源が異常に熱い。 **せんか** ● こげくさい においがする。

このような症状のと きは事故防止のため、 専用 USB コードま たは別売の専用 AC アダプターを抜いて、 必ず販売店に点検を ご相談ください。

専用 AC アダプター (別売) 充電時:約4時間 USB 充電時:約4時間 約 1.3 時間 出力時間

リチウムイオン電池 3.7V 1430mAh (5.3Wh)

QE-QL102

約 58g

0℃~40℃

DC5V 0.5A (MAX)

DC5V 0.5A (MAX)

約66×66×16mm

- 上記の充電時間は使い切った USB モバイル電源を満充電する場合の目安です。 USB モバイル電源の残量や周囲温度によって充電時間は変化します。
- 上記の「USB 充電時:」の充電時間は、付属の専用 USB コードを使用し た場合の時間です。
- 上記の出力時間は、満充電した USB モバイル電源を DC5V、500mA 出 力した場合の目安です。

仕様

< USB モバイル電源>

型式

定格入力

定格出力

寸法

質量

使用温度

内蔵電池 <充電·出力時間(目安)>

三洋電機株式会社 エナジー社 充電システムビジネスユニット

〒 570 - 8511 大阪府守口市松下町 1 番 1 号 TEL (06) 6991 - 1141

故障かな?と思ったら

以下の表にしたがってお調べいただき、直らないときにはお買い上げの 販売店にご相談ください。

対処の方法

	2013	W/E	AJ COOPING
電	充電できない (パソコンでの充 電時)	パソコンが起動していない。	パソコンを起動させる。
		パソコンがスタンバイモー ドになっている。	スタンバイモードを解除さ せる (※ 1)。
		パソコンの他の USB 端子に 機器などが接続しているた め、電力不足になっている。	パソコンの他の USB 端子 に他の機器などを接続しな い。
		適切な USB コードを使用 していない。	付属の専用 USB コードを ご使用ください。
		接続端子が汚れている。または変形している(接触不良)。	
		USB モバイル電源が機器 へ給電状態である。	機器への給電を終了してか ら充電してください。
充電時	充電時間が長い (所定の充電時間 と比べて)	充電する場所の温度が高 い、または低い場所で充電 しているため、充電時間が 長くなっている。	
		USB 端子で充電している ときに、電源供給元のパソ コンがスタンバイモードに なっている。	スタンバイモードを解除さ せる (※ 1)。
		充電するパソコンなどの USB 端子に別の機器をつな いでいる。あるいは USB ハブや付属以外の接続コー ドを介して接続している。	充電に使うパソコンなどの USB 端子に、本製品を直接、 接続してください。 また同じパソコンなどに別の 機器をつながないでください。
	USB モバイル電 源があたたかい	機器使用中、充電中および充電終了後はあたたかくなります。	異常ではありません。しば らくおいて、USB モバイ ル電源が冷めてから充電し てください。
		本製品の近くにラジオ、テ レビがある。	1m以上離れた場所で充電 してください。

現象 原因 対処の方法 JSB モバイル電源を充電 USB モバイル電 バッテリーの残量がない。 源からの DC 出力ボタンを押してい DC 出力ボタン (残量表示) を 出力がない 押してからご使用ください。 バッテリーの残量が少なく USB モバイル電源を充電 USB モバイル電 なっている。 バッテリーが寿命になって一完全に充電しても使用できる時 源の使用時間が 間が極端に短くなった場合は バッテリーの寿命です (※2)。

- (※1) パソコンの取扱説明書をご覧になり、スタンバイモードを解除してく ださい。
- (※2) バッテリーの寿命は、使用状態などによっても異なります。なお、内 蔵されている電池の交換はできません。

・キリトリ線 〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離し た本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近 くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
- 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害
 - (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障 (で現場)
- (二) 車両、船舶等に <u>各載さ</u>れた場合に生ず (ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など)

(へ) 本書のご添付せない。 (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合

あるいは字句を書き替えられた場合 (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお 客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張 料はお客様の負担となります。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合 がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありませんので 保証期間経過後の修理に ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相 談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説 明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

* This warranty is valid only in Japan.

8 9 10 11